

3.02 candele accensione





Codice: C00056160

CANDELE ACCENSIONE

Codice	Descrizione	Su modelli	Lunghezza cavo mm
C00056160	CANDELA ACCENSIONE	PRO94 - 84, MAGKITC1600, C447 - 857	•
C00133205	CANDELA ACCENSIONE	T495F, TL750	•
C00133206	CANDELA ACCENSIONE	T495, THL790	•



Codice: C00144955

CANDELE ACCENSIONE

Codice	Descrizione	Su modelli	Lunghezza cavo mm
C00082247	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	MG21	600
C00087386	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	PF760, XBC902, CP955	700
C00143489	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	FB G, C65 - 64, K6G21, FRG0	520
C00144955	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	CP647GT, CP757GT (IT)	120
C00145040	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	C65, C64, KD3G2	500
C00145232	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	C09SG1	1200



Codice: C00022702

CANDELE ACCENSIONE

Codice	Descrizione	Su modelli	Lunghezza cavo mm
C00022702	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	PX40, MX40, SPX40, SX40, KL40, XS9000, G940 - 640, BL40	900
C00028641	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	SGX4, G84, C067, KGM9503	450
C00057011	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	FG211 - 274	650
C00140606	CANDELA ACCENSIONE BRUCIATORE FORNO	K6G210(W) - G, K6G210(X) - G	400



Codice: C00052951

CANDELE ACCENSIONE

Codice	Descrizione	Su modelli	Lunghezza cavo mm
C00047899	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	PL640 - 31, PI30 - 41	700
C00052951	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	P941, PH940 - 941	700
C00053244	CANDELA ACCENSIONE PER TRIPLA CORONA	PH960 - 941 - 640	700
C00056159	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	PRO94 - 84	900
C00059237	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	PRO94, XP90, XM180, TPG114, TPM114	900
C00075911	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	P95, CTA9040, BM9040 - 21040, PIP6030	500
C00083020	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	KN5408 - 5404 - 6401 - 6403	450
C00083140	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	CP965 - 955, TP95, BP215	200
C00090372	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	TLE76 - 65, PF640	600
C00092491	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	K244 - 245 - 142 - 243	550
C00095140	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	PO740, TV64 - 63 - 65 - 76	600
C00095465	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	TV65 - 76, PH750, TMG7320 - 7040	600
C00105249	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	KN5408 - 5404 - 6401 - 6403	270
C00110548	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	P640 - 631	350
C00121164	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	T728 - 493, TTA4, TTB31	620
C00121522	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	T728 - 493, TTA4, TTB31	550
C00123236	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	C806 - 816 - 805 - 800	650
C00132012	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	TL600 - 750, T43/1-44/1	600
C00136219	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	T495 - 496	520
C00136220	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	T495F - 496	300
C00145230	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	C09SG1 - C081SG1, KMB21S	700



Codice: C00025319

CANDELE ACCENSIONE

Codice	Descrizione	Su modelli	Lunghezza cavo mm
C00008564	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	P31 - 40, PX40, MX40, GX40, G40	800
C00018102	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	RF322, I - M40 - 31, I - P40	500
C00025319	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	G0M, G84 - 640, GV600	750
C00028642	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	SPX40, G940 - 640 - 500, GV600	820
C00030955	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	P40, GX40	600
C00900557	CANDELA ACCENSIONE PIANI COTTURA	•	500