


3.04 commutatori



COMMUTATORE FORNO VENTILATO 7°C CON LUCE

C00025130

Tipo: Per forno**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 7

Su modelli: 625 - 626, A2012, BL04, CKE13563 - 13564, EH110, FIM7, FM272, - 27 - 362 - 373 - 374, G04, G0MEGR, G1 - 40 - 604 - 631 - 640 - 648, GX40, HM27 - 37, I/FEVE9, I/G04, I/L04, KL04 - 40, KN6047, KS42, M31 - 40, NXL40, PBL31, PCL31, PKL40, PKS40, PM37 - 87, S40 - 42, XL31 - 40 - 42



COMMUTATORE FORNO S600 + NOTIZIA

C00039806

Tipo: Per forno**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 9**Su modelli:** MM21

COMMUTATORE DOMINO

C00045321

Tipo: Per piastra**Marchio:** GOTTAK**Posizioni:** Da 1 a 6**Su modelli:** PF302

COMMUTATORE FORNO 8 POSIZIONI MM26 STAR

C00049940

Tipo: Per forno**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 8

Su modelli: CPS9040, FM956, MB91, MM10 - 26 - 74, MR94 - , P95 - CARREFOUR, SX995, XF905 - 995 - 996



COMMUTATORE 10 POSIZIONI STAR

C00052299

Tipo: Per piastra**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 10

Su modelli: C448 - 648 - 68 - 758, CP059 - 649, CTA 6030 - 9040 - 6030, EFM/60 - 90, EX595 - 665 - 695, FMP776 - 666 - 966, KG904, KP 968I - 59 - 648 - 958, MB91, MM26, PRO94, XC902 - 95



COMMUTATORE 2 POSIZIONI STAR

C00052403

Tipo: Per piastra**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 2

Su modelli: ER60 - 90, ERC90, EX664, ELEKTRON, LI90IX



COMMUTATORE ANGOLARE STAR

C00054117

Tipo: Per piastra**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 2**Su modelli:** KG900 - 904, TPG114

COMMUTATORE FORNO ANGOLARE STAR

C00055060

Tipo: Per forno**Marchio:** PRODIGY**Posizioni:** Da 1 a 5

Su modelli: BV114, C447, CSP74604, EX660, LX800



COMMUTATORE NUOVO FORNO VENTILATO 7

C00057133

Tipo: Per forno**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 7

Su modelli: C602 - 617 - 619 - 645 - 647 - 648 - 649 - 658 - 659, C6V9PW/SK400 - 230, FD86 - 87, FM27 - 37 - 743 - 752 - 771 - 81 - 86 - 87, G1M10X, G604 - 640, HD87, K644 - 647 - 649



COMMUTATORE 10 POSIZIONI STAR

C00074281

Tipo: Per piastra**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 10

Su modelli: C058, CP058 - 059, CP08 - 859 - 956 - 98, EG900



COMMUTATORE PIASTRA ELETTRICA PASSO 5PL

C00075088

Tipo: Per piastra**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 5

Su modelli: P31 - 631, PC63, PI631



COMMUTATORE PIASTRA ELETTRICA MENEGHETTI

C00084457

Tipo: Per piastra**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 8

Su modelli: ME32, T302



COMMUTATORE P5 CLASSIC

C00097623

Tipo: Per piastra**Marchio:** EGO**Posizioni:** Da 1 a 14

Su modelli: TA65, TC63, TF65



COMMUTATORE

C00123215

Tipo: Per forno**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 11

Su modelli: C806 - 816, CTA06, CUIS800, F2806 - 2860 - 3686 - 3800 - 4860 - 4966, FBM9, FIM9



COMMUTATORE

C00134909

Tipo: Per forno**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 14

Su modelli: ERP60, FE4136 - 5136 - 5156 - 66 - 816 - 846 - 856, FEH46 - 56, NWO846



COMMUTATORE

C00134996

Tipo: Per forno**Marchio:** B&S**Posizioni:** Da 1 a 16

Su modelli: C806 - 816 - 800 - 786 - 780



Sostituisce il cod. C00125763

COMMUTATORE

C00135128

Tipo: Per forno
Marchio: B&S
Posizioni: Da 1 a 11
Su modelli: FD76 - 77, FM45 - 70



COMMUTATORE 9 FUNZIONI

C00136392


Tipo: Per forno
Marchio: B&S
Posizioni: Da 1 a 9
Su modelli: C386, CTHL



COMMUTATORE FORNO VENTILATO

C00652073

Tipo: Per forno
Marchio: EGO
Posizioni: Da 1 a 5
Su modelli: DOA1-A2

**Codice: C00121654**

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00029159	Per piastra	•	•	A2031 - 2231, EH04, HM31, I - 04R4 - PC31, P04 - 31 - 104 - 131, PF604 - 741, PL604 - 631
C00121654	Per piastra	•	•	CP204, EHA1 - A2, FC1 - H3 - H4, I - CP204, RE277, T478 - 493 - 628 - 728 - 930, T9, TTA31
C00900228	Per piastra	•	•	•



Codice: C00123711

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00123576	Per forno	B&S	da 1 a 6	C805, F2805 - 2864 - 2865 - 3686 - 3805 - 4885 - 774 - 775
C00123711	Per forno	B&S	da 1 a 6	F205 - 2805 - 2805 - 4701 - 4702 - 4804 - 4805 - 4885, FBM5, FIM5, FSL05, FSLO4E, FTA5, FTB5
C00125650	Per forno	B&S	da 1 a 7	C - 604 - 722 - 785 - 805 - 604 - 722 - 785 - 805, F2024 - 2025 - 272 - 280 - 4014 - 4015 - 4604 - 4701 - 4702 - 4705 - 4804 - 4805, FC104 - 105 - 114 - 115 - 125, FE402, FSL059241, FTA4 - 5



Codice: C00111090

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00078435	Per forno	DREEFS	da 1 a 11	C302 - 319 - 31 - 34, K2 - 3000 - 300 - 331 - 332 - 341 - 342 - 343 - 346
C00082435	Per forno	DREEFS	da 1 a 19	BS63 - 73, C60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67, C6VP4 - P5 - P6, CP648 - 649 - 758, EG600, FB82 - 86 - 970 - 97 - 87, FO85 - 87 - 97, FP650, FPL655, FT85 - 850 - 95, HB86, HD870, HO87, K6, KP648, PB86, S077, SD97
C00084789	Per forno	DREEFS	da 1 a 19	FB51 - 52 - 56, FC52 - 55, FO52 - 55, FR54, HB50 - 52 - 56, HO50, PB52
C00088318	Per forno	DREEFS	da 1 a 19	C61 - 64, CISFB51 - 52, CISHB50, CP64, F522 - 562 - 52 - 56, FC62, FD52, FI55 - I56, FM10 - 21 - 30, FO52 - 55, FR54 - 540 - 64, HB50 - 52 - 56, , HGM20 - 300, HI50 - I500 - I52 - I56, HO50, HP52, HR50, PB52, SC52, SD52I
C00111090	Per forno	DREEFS	da 1 a 19	K6C51 - 56 - E51 - E52 - E55 - G52 - G520 - G56 - M5 - M52 - M56 - T52
C00111685	Per forno	DREEFS	da 1 a 19	F60 - 76, FCF05, FIE61, FZ61 - 612 - 65, H60 - 66, SE61 - 65 - 66, SQ61 - 66
C00141247	Per forno	DREEFS	da 1 a 19	C312 - 34 - 35, C3VP6



Codice: C00078598

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00045423	Per forno	DREEFS	da 1 a 7	FM27 - 38 - 743 - 751 - 752 - 87, G1M10X, G640, HM27
C00078598	Per forno	DREEFS	da 1 a 18	C347 - 348 - 349, K336 - 345 - 346, , K3G76
C00086539	Per forno	DREEFS	da 1 a 11	BS43 - 53, FB36, FI31, FIE36, FR34, FV10 - 20, K6C32, K6G32, S036, SC36, SY36
C00114510	Per forno	DREEFS	da 1 a 11	K3C51 - 55 - G5 - G51 - G52 - G55 - G56 - M51 - N55
C00115875	Per forno	DREEFS	da 1 a 11	FC86, FZ86 - 962, SE861
C00138992	Per forno	DREEFS	da 1 a 8	FI436 - 536A
C00139060	Per forno	DREEFS	da 1 a 14	FI434 - 435 - 534, FP653 - 655
C00139133	Per forno	DREEFS	da 1 a 9	FI526 - 626
C00139829	Per forno	DREEFS	da 1 a 15	C61 - 65, CP649 - 759, FB86, FC97, FD96 - 97, FO97, SD97
C00140086	Per forno	DREEFS	da 1 a 11	CIM636



Codice: C00104490

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00044636	Per forno	EGO	da 1 a 6	H504 - 540 - 841 - 842, K640, KG5040 - 5041 - 5043 - 5044 - 5311 - 5313 - 5314 - 5319 - 5402 - 5403 - 5404 - 5406 - 5407 - 5408 - 6043 - 6310 - 6313 - 6314 - 6400 - 6402 - 6405 - 9416 - 9421 - 9424, KN3407
C00050203	Per forno	EGO	da 1 a 6	KG6044 - 6407 - 6408, KN6042 - 6405
C00104990	Per forno	EGO	da 1 a 6	6531, CM41 - 42, G631, H504 - 841 - 842, K5046 - 5316 - 6044 - 9413 - 9422 - 9424, KG5040 - 5041 - 5043 - 5044 - 5048 - 5311 - 5313 - 5314 - 5319 - 6043 - 6044 - 6048 - 6049 - 6310 - 6312 - 6313 - 6314 - 6315 - 9411 - 9413 - 9416 - 9421 - 9424, KN3048 - 3049 - 5040 - 5041 - 5043 - 5044 - 5049 - 5311 - 5312 - 5313 - 5315 - 6042 - 6043 - 6044 - 6048
C00104992	Per forno	EGO	da 1 a 6	CM41 - 42, H504 - 841 - 842 - K5046 - 5316 - 6041, KG5403 - 6404, KN3048 - 3049 - 3404 - 3405 - 3406 - 3407 - 5040 - 5041 - 5043 - 5044 - 5049 - 5311 - 5312 - 5315 - 5402 - 5403 - 5404 - 5405 - 5406 - 5407 - 6043 - 6044 - 6310 - 6311 - 6313 - 6314 - 6401 - 6403 - 6405 - 8421 - 8421 - 8424
C00104997	Per forno	EGO	da 1 a 6	KG5043 - 5048 - 5408 - 6048 - 6049 - 6318 - 6405 - 6406 - 6408 - 6409 - 9408, KN5408 - 6048 - 8408



Codice: C00132822

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00132822	Per forno	B&S	da 1 a 6	FG9, FG9CH, FH86, FH86 - 1, FH86CH, FH86CH - 1, FH96, FH96CH, FH96TA - TW, FH96TA - TWCH, NWO96, NWO96TA - TW
C00136830	Per forno	B&S	da 1 a 6	FE4456
C00136916	Per forno	B&S	da 1 a 6	FD78,FE416-4256-4356



Codice: C00052562

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00033410	Per forno	EGO	da 1 a 7	C575 - 585 - 545 - 547 - 602 - 615 - 619 - 646 - 945 - 985 - 987 - 531 - 540 - 604 - 631 - 640 - 940 - 942, IF - FM5 - 7, G04, K955 - 987, SCHOLTES
C00052526	Per forno	EGO	da 1 a 8	FM44 - 51 - 52 - 54, HM50 - 54
C00052562	Per forno	EGO	da 1 a 8	FS41 - 45 - 46 - 50
C00053381	Per forno	EGO	da 1 a 8	A2210, FL660, FS41, HS100



Codice: C00048827

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00013413	Per piastra	EGO	da 1 a 6	A5/L3 - S42 - 51 - 41, BA4531 - 617 - 619 - 980 - 982 - 985 - 987 - 145 - 156, EBL31 - 100
C00019620	Per forno	EGO	da 1 a 6	A2011 - 2013 - 2014 - 2211, BL04 - 22 - 40, C647 - 648 - 649 - 659, CE13561 - 13562, CL22, EW12, FIV1 - 3 - 242 - 271 - 34 - 37 - 4, G04, I/FV4 - 3, - 5 - 9, K342 - 343 - 345 - 346 - 601 - 642 - 645 - 647 - 648, KL40, NXS42, PBL31, S/EL31 - 40, SFOA1, TRAINING, V - FA, XL31 - 40, XS42
C00022195	Per forno	EGO	da 1 a 6	C120 - 247 - 302 - 303 - 310 - 315 - C320 - 325 - 345 - 542 - 572, CPIE1 - 2 - 3 - 4, FE1 - 2 - 20 - 21 - 30, FIE10 - 4, FS10 - 11 - 12 - 32 - 36, , G731 - 740, HGK1 - 2, HPE1 - 2 - 3, I/F1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7000, J052, K10 - 132 - 140.K300 - 3200 - 3300 - 332 - 340 - 341 - 344 - 345, PS32 - 41
C00024649	Per forno	EGO	da 1 a 6	1010, A2010, A2010, BL04 - 22 - 31, C504 - 531 - 604 - 631, CL22 - 31, EBL31, EBS42, ECS42, EXS42, FIE - 20, FS211, G04 - 504 - 522 - 531 - 545 - 604 - 631 - 640 - 931 - 942, GX40, HPE0, HS100, I/F2, KG5222, KN7312 - 7403, L401, M04 - 31, P31 - 40, PBL04 - 31, PBS42, S401 - 42
C00033977	Per forno	EGO	da 1 a 5	C649, CEH20, CIM2 - 8 - DEL, CPIM5, EHM200, - 201, EHM202 - 204 - 304, FD51, FIM1 - 5, FM1 - 10F - 11, - 20 - 21, - 22 - 24 - 30 - 34 - 36 - 51 - 54 - 57, G645, HD50, HGM - 10 - EDEL - , HM10 - 24 - 50 - 55, HPM3 - 6, FM4 - 6, K600 - 603 - 631 - 632 - 633 - 636 - 642 - 643 - 644 - 646 - 647 - 649
C00044985	Per forno	EGO	da 1 a 5	C145 - 21 - 502 - 510 - 514 - 515 - 520 - 522 - 602 - 615 - 644 - 647 - 955 - 975 - 980 - 982 - 985, CIE2, FE, G340 - 431 - 531 - 540 - 640 - 942 - 942, GS841, HGK, K60 - 63 - 630 - 640 - 641 - 642 - 942 - 980 - 984, KC3030 - 3043 - - 3402 - 4311 - 4313, KG3030 - 3043 - 3044 - 3402 - 3403 - 3408 - 4311 - 4313 - 4403 - 5314 - 7312 - 7403 - 8413 - - 9421 - 9424
C00049827	Per piastra	EGO	da 1 a 6	P741, PF604 - 631 - 741
C00052138	Per forno	EGO	da 1 a 6	AR50 - 54, EFP60, EFS60, ER60 - 90, ERC90, EX490, - 590 - 660 - 664 - 690, F7490, FL660, KG900, KP 9508 - 9507 - 9508, LX800 - 804, MEBK, MEIX, MM10, RV50 - 54 - 690
C00082187	Per piastra	EGO	da 1 a 4	MG21
C00094902	Per piastra	EGO	da 1 a 7	PF604 - 631, S710
C00113604	Per forno	EGO	da 1 a 6	C011, KMB21
C00122482	Per forno	EGO	da 1 a 7	C785 - 805 - 223 - 243 - 245 - 246 - 366 - 386 - 785, CIM556 - 636
C00776075	Per piastra	EGO	da 1 a 6	•



Codice: C00048821

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00047821	Per piastra	EGO	da 1 a 9	EU631, 941 - 942 - 951, EX631, P31 - 941 - 131 - 141 - 1941, PD302 - 30, GRSKD, (IX), PL631 - 941, PX604 - 622 - 631 - 941 - 942 - 951
C00049824	Per piastra	EGO	da 1 a 9	A2031 - 2231, AN04, CKE13828 - 13829, P04 - 31, PH604 - 631 - 941, PI04 - I31 - I51, PL604 - 631 - 942 - 951, TD631
C00051757	Per piastra	EGO	da 1 a 6	CIE, EH101 - 102 - 103 - 104, HB10, HGK - 10, HGK150 - 20, HI150 - 120, HO10, HR10, HS10 - 30, PSH1 - 10
C00081774	Per piastra	EGO	da 1 a 7	D302
C00123157	Per piastra	EGO	da 1 a 7	T40, T42, T467 - 493



Codice: C00097642

COMMUTATORI

Codice	Tipo	Marchio	Posizioni	Su modelli
C00075092	Per piastra	EGO	da 1 a 5	E604, EC604, P604, PC60 - 604, PI604
C00082508	Per piastra	EGO	da 1 a 4	CISHB10 - 50, HB10 - 50, HGK150 - 20, HGM20, HI20 - 122 - I50
C00097642	Per piastra	EGO	da 1 a 4	TC60

